

Funzione di Importazione Mappa e Massimizzazione Risoluzione

Tutte le mappature con estensione .MAP sviluppate per i Power Commander 3 e 3R possono essere inserite sui Power Commander 3 USB utilizzando la funzione del software USB di importazione file mappa.

- 1) Avviare il software Power Commander 3 USB.
- 2) Selezionare nella barra dei menu il menu FILE e successivamente IMPORTA FILE .MAP.
- 3) Selezionare la mappa con estensione file .MAP desiderata.
La mappatura verrà visualizzata nella finestra del software USB.
- 4) Cliccare il pulsante SALVA MAPPA.
La mappa sarà salvata con estensione file .DJM.
- 5) Inviare la mappa al Power Commander 3 USB.

Le mappature con estensione .MAP hanno definizione 500 giri motore, è possibile massimizzarle per avere definizione di 250 giri motore.

- 1) - Selezionare nella barra dei menu il menu STRUMENTI e successivamente MASSIMIZZA RISOLUZIONE MAPPA.
- 2) Salvare la mappa.