

## Istruzioni di Utilizzo PCIIIusb

### Invio tavola anticipo a PC3usb (senza variare la tavola benzina)

**Nota 1:** Per la gestione dell'anticipo di accensione è necessario l'utilizzo del software Power Commander III USB versione 3.1.1 o successive.

Il software nella versione più aggiornata può essere scaricato gratuitamente dall'indirizzo web <http://www.powercommander.com/suppsoft.shtml>

**Nota 2:** Il Modulo Accensione alimenta il Power Commander III USB per cui una volta installato sulla moto e collegato al Power Commander, per inviare o modificare la mappatura non è necessario avviare il motore né utilizzare l'adattatore con batteria 9volt.

- Avviare il software Power Commander versione 3.1.1 o superiore
- Accendere il quadro della moto e verificare che l'interruttore motore sia su ON.
- Aprire la mappatura che contiene la tavola anticipo.
- Cliccare il campo "Tavola Accensione".
- Cliccare il pulsante "Invia Tavola" per inviare al Power Commander la sola tavola accensione ( attualmente visualizzata ) e lasciare inalterata la tavola benzina.

Power Commander 3 USB

File Modifica Visualizza Strumenti Strumenti Power Commander Aiuto

Tavola Benzina 1		Tavola Accensione 1								
		% Apertura Acceleratore								
		0	2	5	10	20	40	60	80	100
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	-3	-6	-5	-6	-6	-6	-6
1250	0	0	0	-3	-6	-5	-6	-6	-6	-6
1500	0	0	0	-1	-6	-5	-5	-5	-5	-5
1750	0	0	3	0	-6	-5	-5	-5	-5	-5
2000	0	0	3							-4
2250	0	0	3							-3
2500	0	0	4							-2
2750	0	0	4							0
3000	0	0	5							0
3250	0	0	5							0
3500	0	0	5							1
3750	0	0	5							1
4000	0	0	5							1
4250	0	0	5	2	3	3	3	2	1	1
4500	0	0	5	2	3	3	3	2	1	1
4750	0	0	5	2	3	3	3	2	1	1
5000	0	0	5	2	3	3	3	2	1	1
5250	0	0	5	2	3	3	3	2	1	1
5500	0	0	5	4	3	3	3	2	1	1
5750	0	0	5	6	3	3	3	2	1	1
6000	0	0	5	6	3	3	3	2	1	1

2004-2005 Yamaha R1 European Model  
Scarico Completo Arata versione 2  
Filtro aria originale o racing  
FBF Ivan, 12 luglio 2005

File Modificato C:\pwrcmdr\Yamaha\411 R1 04-05\411-FBF10+ant.djm