

## POWER COMMANDER RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verificano dei problemi, codici di segnalazione guasto dalla centralina originale oppure malfunzionamenti della moto, occorre essere sicuri che la causa sia del Power Commander prima di imputargli la colpa. I passi successivi vi permettono velocemente e accuratamente di verificare il Power Commander in pochi minuti.

1. **Corretta installazione** – Assicurarsi che l'unità sia installata correttamente. Controllare tutti i connettori, le connessioni dei fili nei connettori e i piedini (pin) nei connettori stessi.
2. **Corretta massa** – Se l'unità ha un filo di massa separato, questo deve andare direttamente alla massa della batteria. Una massa sul telaio potrebbe causare problemi a intermittenza.
3. **Settaggio dei pulsanti** – Controllare che il settaggio dei pulsanti non sia stato variato, i led devono essere nella posizione centrale.
4. **Controllo della mappa** – Confrontare la mappa nel Power Commander per assicurarsi che sia la mappa corretta, senza cambiamenti.
5. **Reinserimento della mappa** – In caso di dubbio ricaricare la mappa nel Power Commander.
6. **Inserimento mappa "zero"** – Questo step determinerà se il problema deriva dalla mappatura o dal Power Commander. Se il problema non si verifica più, provare una mappa diversa per controllare se il problema ricompare. Se il problema ricompare contattare Fast by Ferracci Europe s.r.l.
7. **Rimozione del Power Commander** – Se i problemi persistono ancora con la mappa "zero" rimuovere l'unità. Se il problema permane ancora c'è qualche cosa che non funziona nella moto. Se il problema scompare il Power Commander potrebbe essere difettoso, quindi contattare Fast by Ferracci Europe s.r.l.

Per rispedire l'unità alla Fast by Ferracci Europe s.r.l. per verifica o garanzia, occorre prendere contatto con l'azienda e ottenere l'autorizzazione per il rientro.