

Procedura per inserimento mappatura sul Power Commander II, III e III-r

- Installare il software Power Commander Control Center inserendo il CD-Rom nel computer ed avviarlo.
- Selezionare l'opzione "Apri File" e di conseguenza la mappatura che si vuole caricare, selezionandola in base alle note descrittive.
- Collegare il cavo seriale al computer e al Power Commander.
- Avviare il motore della moto al minimo (oppure collegare l'adattatore 66116001 + batteria 9 volt).
- Nella barra del menu nella parte alta del software selezionare l'opzione "Porta" e poi selezionare "Automatico"
- Cliccare su "Invia Mappa"