Power Commander V Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensione

Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware sulle unità PcV, SFM o Modulo Accensione.

Il file firmware è disponibile sul CD-Rom fornito con il modulo acquistato.

A questo indirizzo internet è sempre disponibile la versione più aggiornata del software e del firmware : http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_v_downloads.aspx

Nota: I moduli PCV, SFM (Carburante Secondario) e IM (Modulo Accensione) collegati assieme devono avere la stessa versione firmware. Utilizzare lo stesso file firmware per tutti i moduli. L'aggiornamento di ogni modulo deve essere fatto singolarmente.

Collegare il cavo USB all'unità da aggiornare ed avviare il software PCV Control Center.





2) Selezionare il modulo che si intende aggiornare quindi premere Update

🎫 Update Device Firmware	
Connected devices available for update	
PCV Primary Module	Update
	Show Details
*Warning - Do not disconnect device during	update
	Close

Aggiornamento Firmware PcV, Modulo SFM, Modulo Accensiona (continua)

3) Selezionare il file firmware e cliccare Apri.

(Il file del firmware è presente sul CD-Rom del Power Commander, e comunque sempre aggiornato scaricabile dal sito internet) :

Apri			? 🗙
Cerca in:	🔁 Firmware	← 🗈 📸 -	
Documenti recenti Desktop	PC5 Moto v0.1.10.6.pvu		
Risorse del computer Risorse di rete	Nome file: PC5 Moto v0.1.10.6.pvu) Apri
	Tipo file: PC Update File (.pvu)	•	Annulla

4) Attendere il completamento dell'operazione (Update Completed 100%) e cliccare Close.

🚥 Update Device Firmware	
Connected devices available for update	
PCV Primary Module	Update
	Show Details
Update Completed	
100%	
	Close

- *Nota:* Se l'operazione non dovesse andare a buon fine, ripetere la procedura dall'inizio fino al Completamento (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).
- *Nota 2:* Se persiste il problema riavviare il computer e ripetere l'operazione l'operazione (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).
- *Nota 3:* La prima volta che viene effettuato un aggiornamento firmware su un computer l'operazione verrà interrotta causa aggiornamento automatico dei driver, sarà necessario riavviare il computer e ripetere l'operazione (selezionare Boot Module al posto di PCV Primary Module).