

Procedura per allineamento Sensore Posizione Farfalla (TPS) per Power Commander III e III-r

Nota: Il Power Commander II non ha la regolazione TPS

- Avviare il software Power Commander.
- Collegare l'adattatore fornito (66116001) + batteria 9 volt al Power Commander.
- Accertarsi che l'interruttore di sicurezza sul manubrio destro della moto sia su ON.
- Nella barra del menu selezionare l'opzione " **Porta** " e di seguito " **Automatico** "
- Accendere il quadro della moto senza avviare il motore; ora muovendo l'acceleratore si potrà vedere il led muoversi.
- Nella barra del menu selezionare l'opzione " **Utility** " e di seguito " **Regola Posizione Farfalla** "
- Lasciando l'acceleratore chiuso cliccare su " **CHIUSURA FARFALLA** "
- Con l'acceleratore completamente aperto cliccare su " **APERTURA FARFALLA** "
- Cliccare su " **OK** "

Verificare che il valore %farfalla indichi " 0 " con l'acceleratore tutto chiuso e " 100 " con l'acceleratore tutto aperto.