

## **Procedura per settaggio Sensore Posizione Farfalla (TPS) su Power Commander II USB**

- Il Power Commander deve essere completamente installato sulla moto.
- Avviare il software Power Commander III USB Control Center.
- Collegare l'adattatore fornito (66116002) + batteria 9 volt al Power Commander.
- Accertarsi che l'interruttore di sicurezza sul manubrio destro della moto sia su ON.
- Accendere il quadro della moto e verificare che il led sul PCIII salga e scenda a seconda del movimento dell'acceleratore.
- Nel barra del menu selezionare l'opzione "Power Commander Tools" e poi "Regola Posizione Farfalla", si aprirà un'ulteriore finestra.
- Lasciando l'acceleratore chiuso, cliccare su "RESET" (la barra rossa si azzerà).
- Aprire completamente l'acceleratore e richiuderlo (la barra rossa ricompare).
- Cliccare su "OK" (la finestra si chiude).

Ora verificare che il valore % Farfalla sulla destra del software indichi "0" con l'acceleratore tutto chiuso e che indichi "100" con l'acceleratore tutto aperto.

### **N.B.:**

Sulle moto dotate di acceleratore elettronico ( Fly-By-Wire ) come la Yamaha R6 2006 questa operazione non dovrà essere effettuata. Attenersi alle istruzioni specifiche fornite.