



Nuova opzione Pompa di Accelerazione per tutte le unità Power Commander III USB

Istruzioni di Installazione

Dynojet è lieta di presentare la nuova opzione “Pompa di Accelerazione” per tutti i Power Commander III USB. Questo upgrade è GRATUITO e può essere installato in tutti i Power Commander III USB.

Step 1 – Effettuare il download dell’utility dal sito www.powercommander.com.

Step 2 – Collegare il Power Commander e avviare l’utility.

Step 3 – Modificare i settaggi fino ad ottenere il funzionamento ideale per il proprio stile di guida.

E’ possibile controllare:

- A) La quantità di benzina da aggiungere (o sottrarre).
- B) Il numero di giri motore durante i quali la benzina viene aggiunta (o sottratta).
- C) La sensibilità di movimento dell’acceleratore in base alla quale la pompa di accelerazione viene attivata.



Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

Fig. A



Fig. B




Fig. C



Fig. D



Fig. E



Fig. F



F.A.Q. Domande Frequenti

D.: Ho un Power Commander III, posso utilizzare questa utility ?

R.: No, l'hardware del Power Commander II e III non supporta questa opzione.

D.: Quali sono i settaggi migliori per la mia moto ?

R.: Non esistono settaggi magici. Diversi piloti con la stessa moto scelgono settaggi differenti in base al loro stile di guida.

Alcuni piloti in pista hanno scelto:

- 75% Sensibilità
- 20% Aumento Benzina
- 15 Giri Motore

Alcuni utilizzatori in strada hanno scelto:

- 90% Sensibilità
- 15% Aumento Benzina
- 20 Giri Motore

Per utilizzare questa funzione, occorre modificare i diversi settaggi in base al proprio stile di guida.