

## Istruzioni di Utilizzo PCIIIusb

### Installazione mappatura da Computer a Power Commander

- Cliccare sull'icona Power Commander IIIusb per avviare il software
- Alimentare il Power Commander IIIusb avviando il motore al minimo oppure collegando l'adattatore # 66116002 fornito, con la batteria 9 volt.
- Collegare il cavo USB fornito al computer e al Power Commander e verificare il collegamento e il riconoscimento.
- A secondo delle impostazioni del programma, al collegamento del PC3usb potrebbe aprirsi la finestra di apertura file. In caso contrario cliccare sul tasto **Apri Mappa**.  
Selezionare la mappatura da aprire. Cliccando il file 1 sola volta si potranno leggere le note nella finestra inferiore.
- Cliccando il file 2 volte o selezionando **Apri**, la mappatura verrà aperta e i valori visualizzati sul software.
- Per inviare la mappatura al PCIIIusb cliccare su **Invia Mappa** e verificare il messaggio che compare nella parte inferiore della finestra del software. L'invio della mappatura è immediato e richiede meno di un secondo.